

PL INSTRUKCJA MONTAŻU (WANNY WOLNOSTOJĄCE)

Przed montażem należy:

- zapoznać się z niniejszą instrukcją
- upewnić się czy podłoga jest równa dzięki czemu możliwe będzie wypoziomowanie wanny
- ściągnąć zabezpieczenia z powierzchni wanny
- sprawdzić produkt pod względem kompletności, ewentualnych wad i uszkodzeń

Montaż wanny należy powierzyć wyspecjalizowanemu wykonawcy. Wady powstałe w związku z nieprawidłowym montażem wanny nie stanowią podstawy reklamacji.

Do montażu powinno zostać użyte kolanko odpływu i korek dołączony w komplecie przez producenta.

Wanna fabrycznie posiada wkręcone stopki poziomujące. Nie zastosowanie stopek poziomujących może grozić uszkodzeniem wyrobu oraz doprowadzić do wypadku.

Montaż:

1. Podczas montażu wanna powinna być niesiona tylko do góry nogami. Nigdy nie powinna być niesiona za obudowę ponieważ może ulec uszkodzeniu.
2. Kolanko odpływu znajdujące się w komplecie należy przykręcić do korka. Podczas przykręcania należy uszczelnić łączenie za pomocą silikonu w celu uszczelnienia odpływu.
3. Przed docelowym montażem należy podłączyć wannę do rury kanalizacyjnej i sprawdzić szczelność całego odpływu. Nalać niewielką ilość wody do wanny i sprawdzić spływ wody przez otwór odpływowy.
4. Po sprawdzeniu szczelności odpływu, należy ustawić wannę w jej pożądanym miejscu i za pomocą poziomicy sprawdzić poziom.
5. Następnie po sprawdzeniu poziomu, w razie potrzeby wyregulować nóżki wanny, tak aby każda z nich dotykała podłogi. Jest to istotne, ponieważ nieodpowiednie dopasowanie nóżek do posadzki może wpłynąć na uszkodzenie wanny.
Odległość między posadzką, a dolną krawędzią wanny powinna wynosić ok 0,4-0,6 cm
Ważne ! Podczas regulowania nóżek, nie można stawiać wanny na boku, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem. Nóżki należy przykręcić po odwróceniu wanny do góry nogami.
6. Po końcowym ustawieniu wanny należy na nóżki nałożyć silikon i przytwierdzić wannę do posadzki w docelowym miejscu. Tak pozostawić na ok 1 godzinę
7. W ostatnim etapie montażu należy nałożyć silikon między dolną krawędzią wanny, a posadzką. Nałożony silikon powinien schnąć ok 1 godziny

Zalecenia eksploatacyjne:

Wannę należy myć z użyciem delikatnych płynów nie zawierających substancji ściernych, rozpuszczalników organicznych oraz substancji żrących. Do codziennej pielęgnacji oraz czyszczenia powierzchni akrylowej wanny najlepiej używać miękkiej ściereczki lub gąbki nasączonej płynnym środkiem.